

Bedieningshandleiding

# Inbouwthermostaat voor ManuTherm box



## Model met thermostaat

## Functies van de displaytoetsen

De ManuTherm boxen zijn voorzien van nieuwe thermostaten. Deze zijn bijzonder eenvoudig te gebruiken:

Toetsen boven (+ en -):	Hier stelt u de gewenste temperatuur in (max. 60 graden)
Toetsen boven (+ en -):	Tegelijkertijd gedurende 5 seconden om de toetsenvergrendeling te activeren
Middelste rechterknop:	Snelle selectie van de standaardtemperatuur van 45 graden Celsius
Toets links midden	Klokinstelling - uitgeschakeld omdat er geen timerfunctie is inbegrepen
Toets links onder (Klaverblad):	Geen functie
Toets rechts onder (aan/uit):	Hiermee schakelt u de box aan en uit

Indien u een tijdfunctie nodig heeft, raden wij u aan een eenvoudige timer te gebruiken  
Adapter uit de electronicawinkel



Fabrikant: Relax - Sensation